Serviceanleitung

für die Fachkraft



Vitocrossal 200 Typ CM2 Gas-Brennwertkessel

Gültigkeitshinweise siehe letzte Seite



VITOCROSSAL 200



5681 681 7/2010 Bitte aufbewahren!

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.



Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sachund Umweltschäden

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

- Arbeiten an Gasinstallationen dürfen nur von Installateuren vorgenommen werden, die vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen dazu berechtigt sind.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten

- die gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung,
- die gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz,

- die berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen.
- die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF und VDE
 - (A) ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF und ÖVE
 - ©H) SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF und EKAS-Richtlinie 1942: Flüssiggas, Teil 2

Verhalten bei Gasgeruch



Gefahr

Austretendes Gas kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.

- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Fenster und Türen öffnen.
- Personen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Gas- und Elektroversorgungsunternehmen von außerhalb des Gebäudes benachrichtigen.
- Stromversorgung zum Gebäude von sicherer Stelle (außerhalb des Gebäudes) unterbrechen lassen

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Verhalten bei Abgasgeruch



Gefahr

Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen.

- Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.
- Aufstellort belüften.
- Türen in Wohnräumen schließen.

Arbeiten an der Anlage

- Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
- Anlage spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und auf Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden. Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z.B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.

Instandsetzungsarbeiten

Achtung

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.
Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Originalteile ersetzt werden.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

Achtung

Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken.

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten	
Störungsbehebung Diagnose	
Startprobleme bei 285 kW, raumluftabhäniger Betrieb	48
Ablaufdiagramm des Gasfeuerungsautomaten	50
Anschluss-Schema des Gasfeuerungsautomaten	52
Bauteilübersicht	54
Regelung Codierungen an der Regelung einstellen	58
Einzelteillisten	59
Protokoll	64
Technische Daten	69
Bescheinigungen Konformitätserklärung	72
Herstellerbescheinigung gemäß 1. BlmSchV	
Stichwortverzeichnis	74

Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung

Weitergehende Hinweise zu den Arbeitsschritten siehe jeweils angegebene Seite

			Arbeitsschritte für die Erstinbetriebnahme	
			Arbeitsschritte für die Inspektion	
			Arbeitsschritte für die Wartung	Seite
Y	_		1 Finetallung des Sieherheitstempersturbegrenzers	
			Einstellung des Sicherheitstemperaturbegrenzers prüfen	7
•			2. Heizungsanlage mit Wasser füllen und entlüften	7
•			3. Siphon mit Wasser füllen	7
•	•	•	4. Anlage in Betrieb nehmen	7
•			5. Gasart prüfen	9
•			6. Umstellung auf Erdgas LL	9
•	•	•	7. Ruhedruck und Anschlussdruck prüfen	12
•	•	•	8. CO ₂ -Gehalt messen	14
•	•	•	9. CO-Gehalt messen	
•	•	•	10. Abgastemperatur messen	
	•	•	11. Ionisationsstrom messen	19
	•	•	12. Anlage außer Betrieb nehmen	20
	•	•	13. Kesseltür öffnen	20
	•	•	14. Neutralisationsanlage (falls vorhanden) vom Heizkessel trennen und Ablaufschlauch anschließer	n 20
	•	•	15. Brennkammer und Heizflächen reinigen	20
	•	•	16. Dichtungen und Wärmedämmteile prüfen	
	•	•	17. Alle heizwasserseitigen Anschlüsse und Tauchhüls auf Dichtheit prüfen	
	•	•	18. Kondenswasser-Ableitungssystem reinigen und wieder anschließen	
	•	•	19. Kondenswasserablauf und Neutralisationsanlage (falls vorhanden) prüfen	
	•	•	20. Flammkörper prüfen	
	•	•	21. Zündelektroden und lonisationselektrode prüfen	
	•	•	22. Kesseltür schließen	25

Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme,... (Fortsetzung)

			Arbeitsschritte für die Erstinbetriebnahme	
			Arbeitsschritte für die Inspektion	
		Γ	Arbeitsschritte für die Wartung	Seite
	•	•	23. Brenner reinigen	. 25
		•	24. Brenner anbauen	. 26
	•	•	25. Dichtheit der beiden Ventile des Gaskombireglers prüfen (bei 115 bis 311 kW)	. 27
	•	•	26. Filtereinsatz in der Gasleitung (falls vorhanden) prüfen, ggf. austauschen	
•	•	•	27. Alle gasseitigen Verbindungsstellen auf Dichtheit prüfen	. 27
	•	•	28. Abgasseitige Dichtungen prüfen	. 28
		•	29. Abschlussmessung durchführen	. 29
	•	•	30. Wasserbeschaffenheit prüfen	. 30
•	•	•	31. Sicherheitsventile auf Funktion prüfen	
	•	•	32. Membran-Ausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen	
	•	•	33. Mischer auf Leichtgängigkeit und Dichtheit prüfen	. 32
•	•	•	34. Wärmedämmung auf festen Sitz prüfen	
	•	•	35. Zuluftöffnungen des Aufstellraums prüfen (nur bei raumluftabhängigem Betrieb)	
•			36. Einweisung des Anlagenbetreibers	. 32
•			37. Bedienungs- und Serviceunterlagen	

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten

Einstellung des Sicherheitstemperaturbegrenzers prüfen

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer darf **nicht** höher als 110 °C eingestellt sein, ggf. auf max. 110 °C einstellen.



Montage- und Serviceanleitung der Regelung


Heizungsanlage mit Wasser füllen und entlüften

Füllmenge, Wasserhärte und pH-Wert auf Seite 30 und 31 eintragen.

Hinweis

"Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit" auf Seite 65 beachten.

Siphon mit Wasser füllen



- **1.** Siphon lösen und mit Wasser füllen (sonst ist Abgasaustritt möglich).
- **2.** Ungehinderten Abfluss des Kondenswassers prüfen.
- 3. Siphon wieder anbauen.


Anlage in Betrieb nehmen



Bedienungsanleitung und Serviceanleitung der Regelung und Bedienungsanleitung der Neutralisationsanlage

 Druck der Heizungsanlage pr
üfen. Zulässiger Betriebsdruck des Heizkessels: 4 bar





- Bei raumluftabhängigem Betrieb: Prüfen, ob die Belüftung des Aufstellraumes geöffnet ist.
- 3. Gasanschlussdruck prüfen.
- Absperrventile der Gasleitung öffnen.
- Hauptschalter (außerhalb des Aufstellraums) einschalten.
- 6. Anlagenschalter (B) an der Regelung einschalten. Falls die Störlampe (A) an der Regelung leuchtet und das Display (C) am Gasfeuerungsautomaten blinkt, zunächst entriegeln; dazu Entstörknopf (D) am Gasfeuerungsautomaten drücken.

Hinweis

Bei erster Inbetriebnahme kann das Gerät auf Störung gehen, weil sich noch nicht ausreichend Gas in der Gasleitung befindet (Störlampe an der Regelung leuchtet auf). Gasleitung nochmals entlüften und Gasfeuerungsautomat entriegeln.

 Codierungen an der Regelung des Heizkessels gemäß der Tabelle auf Seite 58 anpassen.



Montage- und Serviceanleitung der Regelung

8. Funktion der Neutralisationsanlage prüfen.



Bedienungsanleitung der Neutralisationsanlage

9. Dichtungen und Verschlüsse prüfen und falls erforderlich nachziehen.

Hinweis

Wir empfehlen alle heizwasserseitigen Anschlüsse nach ca. 500 Betriebsstunden auf Dichtheit zu prüfen (siehe Seite 22).

 Einige Tage nach Inbetriebnahme Kesseltür und Reinigungsdeckel prüfen und Schrauben nachziehen.

Gasart prüfen

- Gasart und Wobbeindex (Wo) beim Gasversorgungsunternehmen erfragen.
 - Mit der Erdgas-Einstellung E können die Heizkessel im Wobbeindexbereich 12,0 bis 16,1 kWh/m³ (43,2 bis 58,0 MJ/m³) betrieben werden.
 - Mit der Erdgas-Einstellung LL können die Heizkessel im Wobbeindexbereich 10,0 bis 13,1 kWh/m³ (36,0 bis 47,2 MJ/m³) betrieben werden (nicht in (A) und (CH)).
- 2. Im Auslieferungszustand ist der Brenner für Erdgas E vorgerichtet. Falls erforderlich, den Brenner entsprechend den Angaben des Gasversorgungsunternehmens auf die andere Gasart umstellen (siehe Seite 9).
- **3.** Gasart in Protokoll (auf Seite 64) aufnehmen.

Umstellung auf Erdgas LL

(nicht in A und CH)


Umstellung bei 87 kW

- 1. Gasabsperrhahn schließen.
- **2.** Anlagenschalter an der Regelung ausschalten.

 Hauptschalter (außerhalb des Aufstellraums) bzw. Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



4. Verschraubung A lösen.



- Venturi-Mischrohr (H) vom Gasgebläse abschrauben.
 Bei raumluftunabhängigem Betrieb Kompensationsleitung (E) abziehen.
- **6.** Gaskombiregler vom Flansch ⑤ lösen.
- 7. Blende © mit Dichtung D aus Venturi-Mischrohr H herausnehmen.
- 8. Gaskombiregler (ohne Blende © und ohne Dichtung D, aber mit O-Ring B) am Flansch G befestigen.

- 9. Venturi-Mischrohr (H) am Gasgebläse anschrauben.
 Bei raumluftunabhängigem Betrieb Kompensationsleitung (E) aufstecken.
- **10.** Verschraubung (A) anschrauben.
- Beiliegenden Aufkleber "Eingestellt auf ..." (F) über den vorhandenen Aufkleber kleben.
- **12.** Brenner in Betrieb nehmen (siehe Seite 7).



Gefahr

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr.

Gasdichtheit der Verschraubung prüfen.

Achtung


Die Verwendung von Lecksuchspray kann zu Funktionsstörungen führen.

Lecksuchspray darf nicht mit elektrischen Kontakten in Berührung kommen.

Umstellung bei 115 bis 311 kW

- 1. Gasabsperrhahn schließen.
- 2. Anlagenschalter an der Regelung ausschalten.
- Hauptschalter (außerhalb des Aufstellraums) bzw. Netzspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

4. Verschraubung A lösen.



- **6.** Gaskombiregler vom Flansch (E) lösen.
- Blende © mit der Gummikork-Dichtung D herausnehmen.
- Gaskombiregler (ohne Blende © und ohne Gummikork-Dichtung D, aber mit O-Ring B) am Flansch

 befestigen; dabei die werkseitigen Schrauben M 5 × 16 gegen M 5 × 12 (im Beipack) austauschen.

- **9.** Verschraubung (A) anschrauben.
- Außer bei 115 kW: Kompensationsschlauch (G) am Gaskombiregler aufstecken.
- Beiliegenden Aufkleber "Eingestellt auf ..." (F) über den vorhandenen Aufkleber kleben.
- **12.** Brenner in Betrieb nehmen (siehe Seite 7).



Gefahr

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr.

Gasdichtheit der Verschraubung prüfen.

Achtung


Die Verwendung von Lecksuchspray kann zu Funktionsstörungen führen.

Lecksuchspray darf nicht mit elektrischen Kontakten in Berührung kommen.


Ruhedruck und Anschlussdruck prüfen

Ruhedruck

87 kW



115 bis 311 kW



- 1. Gasabsperrhahn schließen.
- 2. Schraube im Mess-Stutzen (A) lösen, nicht herausdrehen.
- **3.** Druckmessgerät am Mess-Stutzen (A) anschließen.
- 4. Gasabsperrhahn öffnen.
- **5.** Ruhedruck messen (max. 60 mbar).
- **6.** Messwert in Protokoll (auf Seite 64) aufnehmen.

Anschlussdruck

1. Brenner in Betrieb nehmen.

Hinweis

Inbetriebnahme siehe Seite 7. Brenner auf max. Wärmeleistung schalten; dazu Schornsteinfeger-Prüfschalter an Regelung betätigen.

2. Anschlussdruck (Fließdruck) messen, siehe Tabelle Seite 13.

Hinweis


Der Anschlussdruck (Fließdruck) soll zwischen 20 und 50 mbar liegen. Der Gasdruckwächter ist werkseitig auf 10 mbar eingestellt. Einstellung nicht verändern.

- **3.** Messwert in Protokoll (auf Seite 64) aufnehmen.
- 4. Gasabsperrhahn schließen.
- **5.** Druckmessgerät abnehmen, Mess-Stutzen (A) schließen.

Anschlussdruck (Fließdruck)	Maßnahme
unter 15 mbar	Keine Einstellung vornehmen und das Gasversorgungsunter- nehmen (GVU) benachrichtigen
15 bis 20 mbar	Achtung! Der Heizkessel darf nur vorübergehend (Notbetrieb) mit dieser Einstellung betrieben werden. Gasversorgungsunternehmen (GVU) benachrichtigen.
20 bis 50 mbar	Heizkessel in Betrieb nehmen
über 50 mbar	Separaten Gasdruckregler mit Null-Abschluss der Kesselanlage vorschalten, und Druck auf 20 mbar einstellen. Gasversorgungsunternehmen (GVU) benachrichtigen.

CO₂-Gehalt messen

Messung vorbereiten



- 1. Gasabsperrhahn öffnen.
- 2. Brenner in Betrieb nehmen.
- Gleichzeitig Taste "S" (E) und "-" (D) betätigen.
 Im Display (C) erscheint folgende Anzeige:
 - unter Status: "d" (= Regelstop)
 - unter Service: Modulationsgrad in % ("00." = 100 % = obere Wärmeleistung, "00" = 0 % = untere Wärmeleistung)


CO₂-Messung bei oberer Wärmeleistung (87 kW)

- 1. Taste "+" (F) drücken, bis die Serviceanzeige auf "00." (= 100 %) hochgezählt hat.
- **2.** CO₂-Gehalt am Abgasrohr messen.

	Zulässiger CO ₂ – Gehalt in %
87	9,0 (±0,3)

Hinweis

Das freie Schlauchende ist bei raumluftabhängigem Betrieb offen. Es wird bei raumluft**un**abhängigem Betrieb am Ansaugadapter aufgesteckt.




- Falls der CO₂-Gehalt verändert werden muss:
 - Einstellschraube (A) in sehr kleinen Schritten drehen bis CO₂-Gehalt im angegebenen Bereich liegt.
 - Drehen im Uhrzeigersinn
 - → CO₂-Gehalt **sinkt**
 - Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn
 - → CO₂-Gehalt steigt


Hinweis

Kein Anschlag der Einstellschraube. Nach 4 Umdrehungen ist wieder der Ausgangszustand erreicht.

4. Messwert in Protokoll (auf Seite 64) eintragen.

CO₂-Messung bei unterer Wärmeleistung (87 kW)





1. Taste "-" ① drücken, bis die Serviceanzeige auf "00" (untere Wärmeleistung) heruntergezählt hat.



- CO₂-Gehalt am Abgasrohr messen.
 Zulässige CO₂-Gehalte siehe Tabelle
 Seite 14.
- Falls der CO₂-Gehalt verändert werden muss:
 - Abdeckung (B) abschrauben.
 - Einstellschraube (A) in kleinen Schritten drehen (Torx 40) bis CO₂-Gehalt im angegebenen Bereich liegt:
 - Drehen im Uhrzeigersinn
 - → CO₂-Gehalt **steigt**
 - Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn
 - → CO₂-Gehalt sinkt


4. Messwert in Protokoll (auf Seite 64) eintragen.

Messwerte nochmals prüfen

Erneut die obere und untere Wärmeleistung über die Bedieneinheit des Gasfeuerungsautomaten anfahren. Entsprechen die Werte nicht den zulässigen CO₂-Gehalten gemäß der Tabelle auf Seite 14, die Arbeitsschritte für obere und untere Wärmeleistung erneut durchführen.


 Tasten "S" (E) und "-" (D) gleichzeitig drücken. Brenner läuft im Betriebs-Modus

CO₂-Messung bei oberer Wärmeleistung (115 bis 311 kW)




- 1. Taste "+" F drücken, bis die Serviceanzeige auf "00." (= 100 %) hochgezählt hat.
- 2. CO₂-Gehalt am Abgasrohr messen.

Brenner-	Zulässiger CO ₂ -	
leistung in	Gehalt in %	
kW		
115	9,0 (±0,3)	
142	9,0 (±0,3)	
186	9,0 (±0,3)	
246	8,8 (±0,3)	
311	8,8 (±0,3)	




- Falls der CO₂-Gehalt verändert werden muss:
 - Abdeckkappe (B) abnehmen.
 - Einstellschraube (A) in kleinen Schritten drehen (Innensechskantschlüssel 3 mm) bis CO₂-Gehalt im angegebenen Bereich liegt:
 - Drehen im Uhrzeigersinn
 - → CO₂-Gehalt sinkt
 - Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn
 - → CO₂-Gehalt steigt
- **4.** Messwert in Protokoll (auf Seite 64) eintragen.

CO₂-Messung bei unterer Wärmeleistung (115 bis 311 kW)



1. Taste "-" ① drücken, bis die Serviceanzeige auf "00" (untere Wärmeleistung) heruntergezählt hat.





- CO₂-Gehalt am Abgasrohr messen.
 Zulässige CO₂-Gehalte siehe Tabelle
 Seite 16.
- Falls der CO₂-Gehalt verändert werden muss:
 - Abdeckung


 B abschrauben.
 - Einstellschraube (A) in kleinen Schritten drehen (Torx 40) bis CO₂-Gehalt im angegebenen Bereich liegt:
 - Drehen im Uhrzeigersinn
 - → CO₂-Gehalt **steigt**
 - Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn
 - → CO₂-Gehalt **sinkt**
- **4.** Messwert in Protokoll (auf Seite 64) eintragen.

Messwerte nochmals prüfen

Erneut die obere und untere Wärmeleistung über die Bedieneinheit des Gasfeuerungsautomaten anfahren. Entsprechen die Werte nicht den zulässigen CO₂-Gehalten gemäß der Tabelle auf Seite 16, die Arbeitsschritte für obere und untere Wärmeleistung erneut durchführen.

5. Tasten "S" (E) und "-" (D) gleichzeitig drücken. Brenner läuft im Betriebs-Modus

Ionisationsstrom messen



- 1. Hauptschalter ausschalten.
- 2. Stecker © der Ionisationsstromleitung abziehen.
- 4. Hauptschalter ausschalten.

Hinweis

Zur Messung mit der Testomatik-Gas ist die Messleitung Nr. 1 erforderlich. Die Messung kann auch mit einem Vielfachmessgerät durchgeführt werden

5. Stecker © der Ionisationsstromleitung mit Adapter D zusammenstecken

- **6.** Buchse (A) der Messleitung auf die Ionisationselektrode stecken.
- Hauptschalter einschalten und Entstörknopf drücken.
- 8. Ionisationsstrom messen.

Hinweis

Der Ionisationsstrom muss ca. 2 bis 3 s nach Öffnen des Gasventils und im Betrieb min. 3 µA betragen.

- **9.** Messwert in Protokoll (auf Seite 64) aufnehmen.
- Hauptschalter ausschalten, Messgerät abnehmen und Steckverbindung der Ionisationsstromleitung zusammenstecken.
- 11. Hauptschalter einschalten.

Anlage außer Betrieb nehmen

- Hauptschalter bzw. Netzspannung ausschalten und gegen fremdes Wiedereinschalten sichern.
- 2. Anschluss-Steckverbinder 41 und90 vom Brenner abziehen.
- 3. Gasabsperrhahn schließen.


Kesseltür öffnen

- 1. Gasanschlussrohr abbauen.
- Vier Schrauben an der Kesseltür lösen und Kesseltür aufklappen.

Achtung

Kratzer in der Brennkammer können zu Korrosion führen. Keine Werkzeuge oder andere Gegenstände in die Brennkammer legen.

Neutralisationsanlage (falls vorhanden) vom Heizkessel trennen und Ablaufschlauch anschließen



- **1.** Schlauch (A) zur Neutralisationsanlage vom Siphon (B) trennen.
- Ablauf- bzw. Reinigungsschlauch

 an Siphon anschließen und zur Entwässerung legen

Brennkammer und Heizflächen reinigen

Brennkammer und Heizflächen mit Wasserstrahl gründlich reinigen.

Achtung

Kratzer an Teilen, die mit Abgas in Berührung kommen, können zu Korrosion führen.

Nur Kunststoffbürsten, keine Drahtbürsten oder spitzen Gegenstände verwenden.

Zur üblichen Reinigung Heizflächen gründlich mit Wasserstrahl spülen. Bei fest anhaftenden Rückständen, Oberflächenverfärbungen oder Rußablagerungen können Reinigungsmittel verwendet werden.

Dabei folgende Hinweise beachten:

- Lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden. Darauf achten, dass kein Reinigungsmittel zwischen Kesselkörper und Wärmedämmung gelangt.
- Rußablagerungen mit alkalischen Mitteln mit Tensidzusatz (z.B. Fauch 600) entfernen.

- Beläge und Oberflächenverfärbungen (gelb-braun) mit leicht sauren, chloridfreien Reinigungsmitteln auf Basis von Phosphorsäure entfernen (z.B. Antox 75 E).
- Gelöste Rückstände aus dem Heizkessel entfernen, Heizflächen und Abgassammelkasten gründlich mit Wasserstrahl spülen.



Herstellerangaben der Reinigungsmittel.


Hinweis

"Fauch 600" und "Antox 75 E" Hersteller: Hebro Chemie GmbH Rostocker Straße 40 D-41199 Mönchengladbach

Dichtungen und Wärmedämmteile prüfen

- Dichtungen und Dichtschnüre der Kesseltür auf Beschädigungen prüfen.
- 2. Wärmedämmteile der Kesseltür auf Beschädigungen prüfen.
- 3. Beschädigte Teile austauschen.

Alle heizwasserseitigen Anschlüsse und Tauchhülse auf Dichtheit prüfen



(A) Tauchhülse


Hinweis

Anschlüsse für Regeleinrichtungen und Mindestdruckwächter (Wassermangelsicherung) ebenfalls auf Dichtheit prüfen.

Kondenswasser-Ableitungssystem reinigen und wieder anschließen

Hinweis

Das Kondenswasser-Ableitungssystem mindestens einmal jährlich von innen reinigen.



- **1.** Ablauf- bzw. Reinigungsschlauch © abziehen.
- Kondenswasser-Ableitungssystem (Schlauch, Rohre) von innen reinigen.
- Neutralisationsanlage (falls vorhanden) entsprechend den Angaben des Herstellers reinigen.



Bedienungsanleitung der Neutralisationsanlage

Hinweis

Das Neutralisationsmittel kann über die Fa. Viessmann unter Best.-Nr. 9521 702 bezogen werden.

- **4.** Unterteil (A) des Siphons (B) abschrauben und spülen.
- **5.** Unterteil (A) des Siphons (B) mit Wasser füllen und anschrauben.

Kondenswasserablauf und Neutralisationsanlage (falls vorhanden) prüfen


Wasser in die Brennkammer einfüllen.

Hinweis


Das Wasser muss rückstaulos über die Kondenswasserableitung abfließen.

Falls erforderlich Kondenswasserableitung nochmals reinigen.

Flammkörper prüfen





- **1.** Verschraubung (A) am Gasanschlussrohr lösen.
- **2.** Schrauben an der Kesseltür lösen und Kesseltür aufklappen.
- 3. Drahtgewebe des Flammkörpers (B) und Wärmeschutzring (C) auf Beschädigung prüfen. Leichte wellenartige Verformungen des Flammkörpers (B) sind unbedenklich.
- **4.** Falls erforderlich, Flammkörper B und Wärmeschutzring © austauschen.




Zündelektroden und Ionisationselektrode prüfen

Zündelektroden





Ionisationselektrode



Zündelektroden und Ionisationselektrode auf richtigen Abstand zum Flammkörper und auf Beschädigungen prüfen (falls erforderlich, austauschen).


Kesseltür schließen

Hinweis


Schrauben an der Kesseltür mit einem Drehmoment von ca. 18 Nm gleichmäßig über Kreuz anziehen.

Brenner reinigen

87 kW



115 bis 311 kW



1. Verschraubung © am Gasanschlussrohr D lösen.

- 2. Venturi-Mischrohr (E) vom Gebläse (A) abschrauben.
- 3. Venturi-Mischrohr (E) mit Gaskombiregler (B) und Gasanschlussrohr (D) abnehmen.

Hinweis

Bei größeren Brennern (246 bis 311 kW) ist an Position © zusätzlich die Drehschieberklappe mit Antrieb angebaut.

4. Anschlussleitungen "100" und "100a" vom Gebläse (A) abziehen und Gebläse (A) abbauen.


Hinweis

Auf Sitz der Dichtung zwischen Gebläsegehäuse und Kesseltür achten.


- **5.** Gebläsegehäuse und -laufrad mit Druckluft reinigen.
- **6.** Falls erforderlich, Flammkörper (F) innen aussaugen.

Brenner anbauen

87 kW



115 bis 311 kW



1. Gebläse A anbauen.

Hinweis

Auf korrekten Sitz der Dichtung zwischen Gebläsegehäuse und Kesseltür achten.

- **2.** Anschlussleitungen "100" und "100a" am Gebläse aufstecken.
- 3. Venturi-Mischrohr (E) mit Gaskombiregler (B) und Gasanschlussrohr (D) am Gebläse (A) anschrauben.

Hinweis

Bei größeren Brennern (246 bis 311 kW) ist an Position © zusätzlich die Drehschieberklappe mit Antrieb angebaut.

4. Verschraubung © am Gasanschlussrohr D befestigen.




Gefahr

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr.

Gasdichtheit der Verschraubung und der Dichtung zwischen Gebläsegehäuse und Kesseltür prüfen.

Dichtheit der beiden Ventile des Gaskombireglers prüfen (bei 115 bis 311 kW)



- 1. Gasabsperrhahn schließen.
- 2. Schraube im Mess-Stutzen (B) lösen, nicht herausdrehen.
- 3. Schraube im Mess-Stutzen (A) lösen, nicht herausdrehen.
- **4.** Druckmessgerät mit Handpumpe am Mess-Stutzen (A) anschließen.

- Durch mäßiges Betätigen der Handpumpe Prüfdruck von ca. 50 mbar aufbauen.
- 6. Ca. 5 min zum Temperaturausgleich abwarten, dann die Anzeige am Druckmessgerät beobachten:
 Wenn der angezeigte Druck innerhalb von weiteren 5 min nicht mehr als 1 mbar abfällt, ist der Gaskombiregler dicht.
 Anderenfalls besteht eine Undichtheit. In diesem Fall Gaskombiregler zur Überprüfung an die Viessmann Werke senden.
- Nach abgeschlossener Prüfung Schrauben in beiden Mess-Stutzen schließen.



Gefahr

zen prüfen.

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr.
Gasdichtheit der Mess-Stut-

Alle gasseitigen Verbindungsstellen auf Dichtheit prüfen



Gefahr

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr.


Die nachfolgenden Arbeitsschritte unbedingt durchführen.

- Bei gelösten gasseitigen Verbindungen neue Dichtungen einlegen und verschrauben.
- 2. Gasabsperrhahn öffnen.



- Eingangsseitige Dichtstellen des Gaskombireglers auf Dichtheit prüfen.
- **4.** Brenner in Betrieb nehmen (siehe Seite 7).
- Ausgangsseitige Dichtstellen des Gaskombireglers und Dichtstelle zwischen Gebläse und Kesseltür sowie Dichtstelle zwischen Gebläse und Venturi-Rohr auf Dichtheit prüfen.

Abgasseitige Dichtungen prüfen



- 1. Abgaskastendichtung (E) zwischen Abgassammelkasten (C) und Kesselkörper (A) auf Dichtheit prüfen.
- $\begin{tabular}{ll} \bf 2. & Lippendichtung & B) vom Kesselanschlussstück auf Dichtheit prüfen. \\ \end{tabular}$

Hinweis

Die Dichtungen können bei Volllastbetrieb mit einem Tauspiegel überprüft werden. Falls erforderlich Wärmedämmteile abbauen. Auch Kondenswasserspuren außen am Abgassammelkasten © zeigen Undichtigkeit an.

3. Falls erforderlich, Abgaskastendichtung (E) an den Spannbügeln (D) nachspannen oder erneuern. Lippendichtung (B) bei Undichtigkeit erneuern.

Abschlussmessung durchführen

- Abschlussmessung entsprechend den Punkten auf Seite 14 bis 19 durchführen.
- 2. Messwerte in Protokoll eintragen (auf Seite 64).

Wasserbeschaffenheit prüfen

Die Menge des Ergänzungswassers, die Gesamthärte und den pH-Wert in die Tabellen eintragen.

Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit siehe Seite 65.

-				
Füllwasser	Ergänzungs-	Zählerstand	Gesamtwas-	Datum
	wasser		sermenge	
m^3	m ³	m ³	m ³	
	_			

Мах.	Füllmenge:	 m^3

Gesamthärte		pH-Wert	Wasseraufbereitung		Datum
Speisewas-	Kesselwas-	Kesselwas-	Mittel	Dosier-	
ser	ser	ser		menge	
	1	1	1	I	I .

Der pH-Wert soll zwischen 8,2 und 9,5 liegen.

Membran-Ausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen

Hinweis

Angaben des Herstellers des Membran-Ausdehnungsgefäßes beachten. Prüfung bei kalter Anlage durchführen.

- Anlage so weit entleeren bis Manometer "0" anzeigt bzw. Kappenventil am Membran-Ausdehnungsgefäß schließen und Druck im Membran-Ausdehnungsgefäß abbauen.
- 2. Falls der Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes niedriger ist, als der statische Druck der Anlage, Stickstoff nachfüllen, bis der Vordruck 0,1 bis 0,2 bar höher ist.

 Wasser nachfüllen, bis bei abgekühlter Anlage der Fülldruck 0,1 bis 0,2 bar höher ist, als der Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes.
 Zul. Betriebsdruck: 4 bar

Mischer auf Leichtgängigkeit und Dichtheit prüfen

- Motorhebel vom Mischergriff abziehen.
- 2. Mischer auf Leichtgängigkeit prüfen.
- Dichtheit des Mischers pr

 üfen. Bei Undichtheit O-Ring-Dichtungen austauschen.
- Motorhebel einrasten.

Einweisung des Anlagenbetreibers


Der Ersteller der Anlage hat den Betreiber der Anlage in die Bedienung einzuweisen.

Bedienungs- und Serviceunterlagen

- 1. Kundenkartei ausfüllen und trennen:
 - Abschnitt für Anlagenbetreiber diesem zur Aufbewahrung übergeben.
 - Abschnitt für Heizungsfachbetrieb aufbewahren.
- Alle Einzelteillisten, Bedienungs- und Serviceanleitungen in Mappe ablegen und dem Anlagenbetreiber übergeben.

Luftdruckwächter

Funktion



Störabschaltung

Der Luftdruckwächter löst am Gasfeuerungsautomaten (siehe Seite 34) in folgenden Situationen eine Störabschaltung aus:

- wenn die Ruhestandskontrolle nach 5 Versuchen (Antipendelfunktion) nicht erfolgreich war (d. h. der Luftdruckwächterkontakt hat innerhalb von 30 s nicht geöffnet)
- wenn in der Vorbelüftungsphase der Mindest-Volumenstrom nicht gefördert wurde (Störabschaltung über die Antipendelfunktion)
- wenn im Regelbetrieb der Luftdruckwächter ausfällt oder der Luftdruck ausserhalb des zulässigen Bereichs liegt

Die Störabschaltung wird mit der Störungsanzeige "L" im Display des Gasfeuerungsautomaten (siehe Seite 34 und 39) angezeigt und kann **nicht** durch Drücken des Entstörknopfs behoben werden.

Das Signal des Luftdruckwächters (A) wird in folgenden Betriebssituationen ausgewertet:

- vor dem Gebläseanlauf (Ruhestandskontrolle)
- in der Vorbelüftungsphase
- im Regelbetrieb, soweit eine Leistung von mindestens Startleistung gefahren wird. Leistungen, die geringer sind als die Startleistung, werden nicht überwacht.

Die Störabschaltung kann nur aufgehoben werden, indem der Gasfeuerungsautomat durch Ausschalten des **Netzschalters an der Regelung** spannungslos geschaltet wird.

Bevor der Gasfeuerungsautomat durch das Signal des Luftdruckwächters auf Störung ("L") geht, findet 5 mal alle 2 Stunden ein Wiederanlaufversuch statt. Erst wenn diese misslungen sind, geht der Gasfeuerungsautomat auf Störung ("L"). Es wird dann von einem schwerwiegenden Fehler ausgegangen. Die Störabschaltung durch den Luftdruckwächter ("L") wird in der **Regelung** nicht als Fehler gemeldet, da sie (ebenso wie Gasmangel "A") in der Regelung als Wartestufe eingestuft wird.

Der Luftdruckwächter ist bei 87 kW immer auf 0,8 mbar (Minimum) und bei 115 bis 311 kW immer auf 1,0 mbar eingestellt.

Luftdruckwächter (Fortsetzung)


Dies gewährleistet eine hygienische Verbrennung. Weiterhin wird dadurch ein Mindestmaß an Vorbelüftung gesichert, da der Luftdruckwächter dann auch bei minimaler Leistung noch schaltet.

Gasfeuerungsautomat

Anzeige- und Bedieneinheit

Funktion

Im Gasfeuerungsautomaten ist eine Anzeige- und Bedieneinheit integriert. Am Anzeigefeld sind die jeweiligen Betriebszustände, die Service- und Parameterzustände sowie Stör- oder Fehlermeldungen ablesbar.



Die Anzeige besteht aus drei 7-Segmentelementen. Vier Tasten dienen der Einstellung in den verschiedenen Bedienebenen.

Für die Einstellung der Parameterkonfiguration des Brenners befindet sich auf der Rückseite der Anzeige- und Bedieneinheit ein DIP-Schalter (Einstellung siehe Seite 37).

- (A) Entstörknopf (Reset)
- B Dezimalpunkt (erscheint, wenn ein Anzeigewert über den Wert 99 hinausgeht)
- © Speicher-LED (erscheint, wenn ein Wert gespeichert wird)
- D Auswahl-Taste (Select)

Betriebsanzeige

Im normalen Betrieb wird auf der Statusanzeige der Betriebszustand angezeigt. Ebenso bei Störung nach Drücken der Entstörungstaste.

Die nachfolgenden Anzeigen werden automatisch durchlaufen. Bei auftretenden Störungen siehe Meldecodes Seite 42.

Gasfeuerungsautomat (Fortsetzung)

Status Service	Standby
Status Service	Start Wärmeanforderung Systemtests
Status Service	Ruhestandskontrolle Gebläsehochlauf
Status Service	Vorbelüftung
Status Service	Vorzündung
Status Service	Sicherheitszeit
Status Service	Flammenbildung
Status Service	Betrieb mit Flamme

Gasfeuerungsautomat (Fortsetzung)

Status Service

Status Service	Nachbelüftung
Status Service	Standby

Anzeige	Status	Service	siehe	
	(einstellig)	(zweistellig)		
Betriebsanzeige im nor-	momentaner	Anzeige "FL" bei vor-	Seite 35	
malen Betrieb	Betriebszustand siehe	handenem Flammen-		
	Seite 34 und 36	signal		
Betriebsanzeige für	Meldecode "A" bzw.	_	_	
vom Normalzustand	"L" siehe Tabelle			
abweichenden Betrieb	Seite 42			
Serviceanzeige	Meldecode "d" siehe	momentaner Modula-	Seite	
	Seite 36	tionsgrad	36	
Störungsanzeige	Meldecode "F" siehe	Störungscode	Seite	
	Tabelle Seite 42,	Anzeige blinkt siehe	42	
	Anzeige blinkt	Seite 42		

Manueller Betrieb und Serviceanzeige

Zum Aufruf der Serviceanzeige und zum manuellen Betrieb muss eine Wärmeanforderung durch die Regelung vorliegen. In der Serviceanzeige wird der momentane Modulationsgrad in % angezeigt.

Anzeige:

"d 00" untere Wärmeleistung

"d 00." obere Wärmeleistung (Punkt hinter der letzten Ziffer)



1. — und S gleichzeitig drücken, der Brenner geht in den manuellen Betrieb. Im Display erscheint "d" unter Status.

- Untere Wärmeleistung einstellen:

 drücken, bis im Display "d 00"
- Obere Wärmeleistung einstellen: + drücken, bis im Display "d 00." erscheint.
- **4.** und § gleichzeitig drücken, der Brenner geht wieder in den modulierenden Betrieb.

Einstellung des DIP-Schalters bzw. Parametersatzes

Die DIP-Schalter (auf der Rückseite der Anzeige- und Bedieneinheit) sind werkseitig auf die Nenn-Wärmeleistung des Brenners voreingestellt. Ein Ändern der werkseitigen Einstellung ist nur für den Betrieb mit reduzierter Wärmeleistung erforderlich.

Hinweis

Wird ein anderer Parametersatz eingestellt, muss dieser quittiert werden (siehe Seite 38).

Einstellung	Einstellung
Nenn-Wärmeleistung des Brenners	reduzierte Wärmeleistung des Brenners
Parametersatz 0	Parametersatz 6
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	nicht möglich
Parametersatz 1	Parametersatz 7
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	nicht möglich



	T
Einstellung	Einstellung
Nenn-Wärmeleistung des Brenners	reduzierte Wärmeleistung des Brenners
Parametersatz 2	Parametersatz 8
≙ 142 kW	≙ 100 kW
ON 1 2 3 4 5 6 7 8 Parametersatz 3	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 Parametersatz 9
≙ 186 kW	≜ 130 kW
ON 1 2 3 4 5 6 7 8 Parametersatz 4	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 Parametersatz 10
≙ 246 kW	≙ 173 kW
ON 1 2 3 4 5 6 7 8 Parametersatz 5	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 Parametersatz 11
≙ 311 kW	≙ 218 kW
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	ON 1 2 3 4 5 6 7 8

Quittierung eines Parametersatzes

Wenn ein Parametersatz über den DIP-Schalter geändert wurde oder der Gasfeuerungsautomat ausgetauscht wurde, erscheint unter "Status" ein blinkendes "P". Die Ziffern unter Service zeigen den eingestellten Parametersatz an (siehe Seite 37).



Bei einer ungültigen DIP-Schaltereinstellung erscheint unter "Service" ein "U".



- DIP-Schaltereinstellung pr

 üfen, falls erforderlich entsprechend Seite 37 ändern.
- 2. und + gleichzeitig ca. 2 s drü-

Wenn "P" nicht mehr blinkt und die Speicher-LED leuchtet, ist die gewählte Parametereinstellung übernommen.

Entstörtaste drücken.
 Die Betriebsanzeige erscheint wieder

Anzeige des eingestellten Parametersatzes

Wird innerhalb von 20 s keine Taste gedrückt, wird diese Anzeige beendet.



Status Service


- Tasten S und + gleichzeitig drücken.
- 2. Taste S drücken. Unter "Service" erscheint der eingestellte Parametersatz.
- Tasten (S) und (+) gleichzeitig drücken.
 Die Betriebsanzeige erscheint wieder.

Störungsanzeige

Die Störungsanzeige wird automatisch aktiviert, wenn der Gasfeuerungsautomat in die Störstellung schaltet. Die zuletzt aufgetretene Störung wird unter "Service" angezeigt. Die Leuchtsegmente der Anzeige blinken.




(A) Störungscode der zuletzt aufgetretenen Störung



- 1. Taste + drücken.
 Solange die Taste gedrückt ist, wird die Betriebsphase, in der die Störung aufgetreten ist, unter "Service" angezeigt . (Wert von "01"bis "21". Siehe Ablaufdiagramm Seite 50).
- 2. Taste drücken.
 Solange die Taste gedrückt ist, wird ein Zusatzfehlerhinweis unter "Service" angezeigt.
- Entstörknopf drücken.
 Die Betriebsanzeige erscheint wieder.

Störungsspeicher

Die letzten sechs aufgetretenen Störungen werden gespeichert und können abgefragt werden. Die Reihenfolge der Abfrage erfolgt vom letzten zu den vorangegangenen Störungscodes. Wird innerhalb von 20 s keine Taste gedrückt, wird die Störungsspeicher-Anzeige beendet.





2. Taste (S) drücken, um vorletze bis sechsletzte Störung abzufragen.

Anzeige unter "Status"	Störung
1	letzte Störung
•	
•	•
6	sechstletzte Stö-
	rung

Unter "Service" erscheint der jeweilige Störungscode.

 Taste S drücken. Die Betriebsanzeige erscheint wieder.

Diagnose

Störungen mit Störanzeige an der Anzeige- und Bedieneinheit

Meldecodes

Meldecode	Verhalten der	Störungsursache	Maßnahme
	Anlage		
Α	Brenner außer	Fehlfunktion Gas-	Gasdruckwächter prüfen
	Betrieb	druckwächter	
A	Brenner außer	Gasmangel	Gasversorgungsunter-
	Betrieb		nehmen benachrichtigen
F	Brenner ist auf Stö-	Siehe Störungs-	Siehe Maßnahmen Stö-
	rung	code	rungscode
L	Luftdruckwächter	Abgasstau, Kon-	Kondenswasserablauf
	schaltet während des	denswasserstau	prüfen, Abgasstau besei-
	Betriebs ab		tigen, Gasfeuerungsauto-
			mat gemäß den Angaben
			auf Seite 33 entstören.
P	Anlage außer	Falscher Parame-	Siehe Quittierung eines
	Betrieb	tersatz program-	Parametersatzes,
		miert	Seite 38.

Allgemein auftretende Prozessfehler

Störungs-	Verhalten der	Störungsursache	Maßnahme
code	Anlage		
20	Während der Luft- druckwächter-Ruhe- standskontrolle ent- steht Gebläsedruck	Windeinfluss auf Gebläse	Abgaszug (Schornstein) prüfen.
20	Kontakt des Luft- druckwächters nicht in Ruhestellung	Luftdruckwächter defekt	Luftdruckwächter austauschen.
21	Luftdruckwächter meldet keinen Luft- druck, Gebläse läuft nicht	Luftdruckwächter defekt	Luftdruckwächter austauschen.
21	Gebläse läuft nicht	Gebläse defekt, Leitungen defekt oder unterbrochen	Leitungen prüfen, ggf. Gebläse austauschen.

Störungs- code	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
22	Gasdruckwächter meldet während der Sicherheitszeit kei- nen Gasdruck	Gasabsperrhahn geschlossen, Gas- druckwächter defekt	Gasabsperrhahn öffnen, Gasfließdruck prüfen, ggf. Gasfilter reinigen.
25	Keine Flammenmel- dung nach Sicher- heitszeit, Ionisations- Flammenwächter meldet kein Flam- mensignal	Ionisationselekt- rode falsch einge- stellt	Ionisationselektrode einstellen (siehe Seite 24).
25	Keine Flammenmel- dung nach Sicher- heitszeit, Ionisations- Flammenwächter meldet kein Flam- mensignal	Zündelektroden falsch eingestellt	Zündelektroden einstellen (siehe Seite 24).
25	Keine Flammenmel- dung nach Sicher- heitszeit, Ionisations- Flammenwächter meldet kein Flam- mensignal	Isolierkörper der Zündelektroden gerissen	Zündelektroden austauschen.
25	Keine Flammenmel- dung nach Sicher- heitszeit, Ionisations- Flammenwächter meldet kein Flam- mensignal	Falsche Gasart eingestellt	Gasart einstellen (siehe Seite 9).
25	Keine Flammenmel- dung nach Sicher- heitszeit, Ionisations- Flammenwächter meldet kein Flam- mensignal	Gaskombiregler öffnet nicht	Gaskombiregler prüfen, ggf. austauschen.
25	Keine Flammenmel- dung nach Sicher- heitszeit, Ionisations- Flammenwächter meldet kein Flam- mensignal	Verbrennungs- kennwerte nicht optimal	Brenner einstellen (siehe ab Seite 14).

Störungs-	Verhalten der	Störungsursache	Maßnahme
25	Keine Flammenmel- dung nach Sicher- heitszeit, Ionisations- Flammenwächter meldet kein Flam- mensignal	Falscher Parametersatz eingestellt	Parametersatz einstellen (siehe Seite 37 bis 38).
25	Keine Flammenmel- dung nach Sicher- heitszeit, Ionisations- Flammenwächter meldet kein Flam- mensignal	285 kW Brenner in raumluftabhängi- gem Betrieb	Brennereinstellung ändern (siehe Seite 48).
26	Ionisations-Flam- menwächter meldet Fremdlicht während des Anlaufs oder nach der Nachbelüf- tung	Masseschluss an Zündleitungen	Masseschluss beseitigen.
26	Ionisations-Flam- menwächter meldet Fremdlicht während des Anlaufs oder nach der Nachbelüf- tung	Masseschluss an Ionisationsleitun- gen oder -elekt- rode	Masseschluss beseitigen.
26	Ionisations-Flam- menwächter meldet Fremdlicht während des Anlaufs oder nach der Nachbelüf- tung	Gaskombiregler undicht	Gaskombiregler austauschen.
26	Ionisations-Flam- menwächter meldet Fremdlicht während des Anlaufs oder nach der Nachbelüf- tung	Falscher Parametersatz eingestellt	Parametersatz einstellen (siehe Seite 37 bis 38).
27	Flamme reißt wäh- rend des Betriebs ab	Falsche Gasart eingestellt	Gasart einstellen (siehe Seite 9).
27	Flamme reißt während des Betriebs ab	Flammkörper defekt	Flammkörper austauschen.

Störungs-	Verhalten der	Störungsursache	Maßnahme
code	Anlage		
27	Flamme reißt wäh-	Falscher Parame-	Parametersatz einstellen
	rend des Betriebs ab	tersatz eingestellt	(siehe Seite 37).
27	Flamme reißt wäh-	Verbrennungs-	Brenner einstellen (siehe
	rend des Betriebs ab	werte nicht optimal	ab Seite 14).
27	Flamme reißt wäh-	285 kW Brenner in	Brennereinstellung
	rend des Betriebs ab	raumluftabhängi-	ändern (siehe
		gem Betrieb	Seite 48).
29	Gasfeuerungsauto-	Interner Fehler des	Gasfeuerungsautomat
	mat auf Störung	Gasdruckwächter-	austauschen.
		Eingangs	
2A	Gasfeuerungsauto-	Interner Fehler des	Gasfeuerungsautomat
	mat auf Störung	Luftdruckwächter-	austauschen.
		Eingangs	
2b	Gasfeuerungsauto-	Interner Fehler des	Gasfeuerungsautomat
	mat auf Störung	Flammenwächters	austauschen.
2C	Gasfeuerungsauto-	Fehler beim Test	Gasfeuerungsautomat
	mat auf Störung	der sicherheitsre-	austauschen.
		levanten Eingänge	
2d	Gasfeuerungsauto-	Interner Fehler der	Gasfeuerungsautomat
	mat auf Störung	Unterspannungs-	austauschen.
		erkennung	
2E	Gasfeuerungsauto-	Interner Fehler der	Gasfeuerungsautomat
	mat auf Störung	Spannungsausfall-	austauschen
		erkennung	
2F	Gasfeuerungsauto-	Interner Fehler der	Gasfeuerungsautomat
	mat auf Störung	Wärmeanforde-	austauschen.
011	0 - 1	rung	B.:
2H	Gasfeuerungsauto-	Unterbrechung	Brückenstecker 47 prü-
	mat auf Störung	Brückenstecker	fen.
		47 Sicherheits-	
31	Coofquerungaguita	kette Fehler der Rück-	Confoundations
J I	Gasfeuerungsauto- mat auf Störung	meldung der Gass-	Gasfeuerungsautomat austauschen.
	mat aut Storung	icherheitsventile,	austauschen.
		Ausgangsrelais	
		schaltet nicht	
		Jonanol Hon	



Störungs- code	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
32	Gasfeuerungsauto- mat auf Störung	Fehler der Rück- meldung des Start- hilfeventils, Aus- gangsrelais schal- tet nicht	Gasfeuerungsautomat austauschen.
35	Gasfeuerungsauto- mat auf Störung	Fehler der Rück- meldung der Zün- dung, Ausgangsre- lais schaltet nicht	Gasfeuerungsautomat austauschen.
36	Gebläsedrehzahl liegt während des Anlaufs oder wäh- rend des Betriebs länger als 5 s außer- halb des Sollwertbe- reichs, Drehzahl für die Zündeinstellung oder die Startleistung im Betrieb wird nicht erreicht	Gebläse defekt, Leitung "100a" defekt oder unter- brochen	Leitung prüfen, ggf. Leitung "100a" oder Gebläse austauschen.
37	Gebläse erreicht Drehzahl-Sollwert nicht	Gebläse defekt, Leitung "100" oder "100a" defekt oder unterbrochen, Gebläse durch Fremdkörper blo- ckiert	Leitung "100" oder "100a" prüfen, ggf. Leitung oder Gebläse austauschen, Fremdkörper entfernen.
42	Gasfeuerungsauto- mat verharrt in Anlaufstellung, trotz Wärmeanforderung kein Anlauf	Sicherheitskette unterbrochen	Brücke B2 (Stecker 47) der Sicherheitskette am Gasfeuerungsautomat prüfen.
4E	Gasfeuerungsauto- mat auf Störung	Interner Fehler	Gasfeuerungsautomat austauschen.
Umlau- fende Wechsel- anzeige: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7	Ständiger Startver- such	Adern "L1" und "N" am Netzanschluss der Regelung ver- tauscht	Netzanschluss prüfen und Adern tauschen.

Interne Systemfehler

Interne Systemfehler treten auf, falls der einwandfreie Programmablauf nicht mehr gewährleistet werden kann.

Störungs- code	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
01 und 02, 04 bis 15, 70 bis 79, 7A, FF	Fehler im Bereich Gasfeuerungsauto- mat	Interner System- fehler	Gasfeuerungsautomat austauschen.
FF	Fehler im Bereich Gasfeuerungsauto- mat	EEPROM	Anlage auf EMV-Störungen überprüfen lassen.

Störungen ohne Störungsanzeige

Störung	Störungsursache	Maßnahme
Verbrennungsstörun- gen durch Pulsation hoch		Gasdurchsatz entsprechend der Nenn-Wärmeleistung des Heizkes- sels einstellen
	Luftmangel bzw. Luft- überschuss zu hoch	Gasdurchsatz entsprechend der Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels einstellen.
	Kondenswasserstau an der Abgasanlage	Kondenswasserablauf prüfen.
	Abgasabzug nicht ordnungsgemäß	Abgasabzug prüfen.
Brenner startet wie- derholt und schaltet nach der Sicherheits- zeit wieder ab	Adern "L 1" und "N" am Netzanschluss der Regelung vertauscht	Netzanschluss prüfen und Adern tauschen.
CO-Bildung bzw. Brenner rußt	Luftmangel bzw. Luft- überschuss zu hoch	Einstellung korrigieren. Belüftung des Aufstellraums prüfen.
	Förderdruck der Abgasanlage mangel- haft	Abgasanlage prüfen.
CO ₂ -Gehalt zu nied- rig	Einstellung falsch	Prüfen, ob der Brenner auf die richtige Gasart eingestellt ist, ggf. Gasblende wechseln (siehe ab Seite 9). Brenner gemäß den Angaben ab Seite 14 einstellen.

Störung	Störungsursache	Maßnahme
Zu hohe Abgastem- peratur	Gasdurchsatz zu hoch	Gasdurchsatz entsprechend der Nenn-Wärmeleistung des Heizkes- sels einstellen (siehe Anschluss- werte Seite 69). Zustand der Nachschaltheizflächen des Heizkessels prüfen, ggf. reini- gen.
Heulgeräusche	CO ₂ -Einstellung nicht korrekt	Brenner gemäß den Angaben ab Seite 14 einstellen.

Startprobleme bei 285 kW, raumluftabhäniger Betrieb

Verwendungshinweis


Nur gültig für Matrix-Strahlungsbrenner, Typ VMA III mit 285 kW, bei **raumluftabhängigem Betrieb**.

Bei folgendem Verhalten des Brenners:

- Lautes und unregelmäßiges Startverhalten.
- Häufige Störabschaltungen mit Fehlermeldung F25 oder F27.


Startprobleme bei 285 kW, raumluftabhäniger... (Fortsetzung)

Brennereinstellung ändern



- **1.** Kompensationsleitung (A) abziehen.
- 2. Den Stellmotor Schaltnocken (B) Stufe 2 auf 35° einstellen.
- **3.** Brenner starten und CO₂ auf 8,8 % einstellen.

Ablaufdiagramm des Gasfeuerungsautomaten




Ablaufdiagramm des Gasfeuerungsautomaten (Fortsetzung)

Nach Wärmeanforderung des Reglers läuft folgendes Programm ab:

Phase		Zeitdauer				
01	Test für Wärmeanforderung	1 s				
02	Ruhestandskontrolle des Luftdruckwächters und des Gebläses	1 bis 30 s				
03	Gebläsehochlauf (meldet der Luftdruckwächter inner- halb dieser Zeit nicht, dass sich der Luftdruck in einem definierten Bereich befindet, oder erreicht die Gebläse- drehzahl nicht den Sollwert, erfolgt eine Störabschal- tung)	1 bis 30 s				
04	Vorbelüftung I	5 s				
05	Vorbelüftung II	1 s				
06	Vorbelüftung III	30 s				
07	Zündstellung (erreicht die Gebläsedrehzahl nicht den Sollwert, schaltet der Gasfeuerungsautomat auf Störung)	1 bis 30 s				
08	Vorzündung	2 s				
09	Sicherheitszeit Anlauf (Sicherheitszeit A) (Freigabe der Sicherheitsventile zu Beginn von Sicherheitszeit A, Sicherheitszeit Betrieb < 1 s); (keine Überwachung des Gasdruckwächters)	2 bis 10 s				
10	Stabilisierung der Flamme in Zündstellung	20 bis 60 s				
11	Übergang auf Regelbetrieb (fährt auf die vom Regler vorgegebene Solldrehzahl)	1 bis 30 s				
12	Betrieb (nach Ablauf der Zeit erfolgt ein Neustart des Systems)	max. 23:59 h				
13	Nachbrennzeit	max. 30 s				
17	Nachbelüftung	1 bis 60 s				
18	Wiedereinschaltsperrzeit	0 s				
19	Gasmangelstellung	max. 30 min				
20	Standby (bei einer Wärmeanforderung erfolgt ein Wiederanlauf und nach Ablauf der Zeit ein Neustart des Systems)	max. 23:59 h				
bei Störabschaltung ab Phase 09:						
21	Gebläsenachlauf vor Verriegelung	5 s				

Anschluss-Schema des Gasfeuerungsautomaten



- (A) Gasfeuerungsautomat MPA 51
- B Regelung Vitotronic
- © Gebläsemotor mit PWM-Ansteuerung und Rückmeldung
- D Flammenüberwachung mittels Ionisationsstrom
- © Anzeigeeinheit mit Entriegelungsfunktion

- F) Luftdruckwächter
- G Gasdruckwächter Mindestdruck
- (H) Zündeinheit
- K Gas Brennstoff-Sicherheitsventil
- L Starthilfeventil (bei 87, 142 und 186 kW)
- M Stellantrieb für Drehschieberklappe (bei 246 und 311 kW)


Anschluss-Schema des Gasfeuerungsautomaten (Fortsetzung)

- B2 Brücke Sicherheitskette
- F1 Vorsicherung
- F2 Vorsicherung
- F6 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- F7 Temperaturregler
- H1 Betriebsstundenzähler gesamt
- H2 Störmeldung

- H3 Betriebsstundenzähler Modulation untere Nenn-Wärmeleistung obere Nenn-Wärmeleistung
- K1 Relaiskontakt
- S1 Netzschalter (in der Regelung)
- S3 Leistungsregler (in der Regelung)

Bauteilübersicht

Gas-Gebläsebrenner, Typ VMA III, 87 kW



- (A) Kesseltür
- B Luftdruckwächter

- © Gebläse
- D Anzeige- und Bedieneinheit


Bauteilübersicht (Fortsetzung)

- (E) Gasanschlussrohr
- (F) Gasabsperrhahn
- G Flammkörper
- H Zündelektroden
- (I) Ionisationselektrode
- (K) Wärmedämmblock
- (L) Gasfeuerungsautomat

- M Zündeinheit
- N Ansaug-Adapter für raumluftunabhängigen Betrieb (optional)
- P Gasdruckwächter
- Gaskombiregler
- R Venturi-Mischrohr
- (S) Starthilfeventil

Bauteilübersicht (Fortsetzung)

Gas-Gebläsebrenner, Typ VMA III, 115 bis 311 kW



- (A) Kesseltür
- B Luftdruckwächter

- © Gebläse
- D Anzeige- und Bedieneinheit

Bauteilübersicht (Fortsetzung)

- (E) Gaskombiregler
- (F) Gasanschlussrohr
- (G) Gasabsperrhahn
- H Flammkörper
- (I) Zündelektroden
- (K) Ionisationselektrode
- (L) Wärmedämmblock

Nicht dargestellt: Starthilfeventil für 142 und 186 kW und Drehschieberklappe für 246 und 311 kW.

- M Gasfeuerungsautomat
- N Zündeinheit
- (P) Drosselbox
- Ansaug-Adapter f
 ür raumluftunabh
 ängigen Betrieb (bei 115, 142 und
 186 kW)
- R Venturi-Mischrohr

Regelung

Codierungen an der Regelung einstellen



Serviceanleitung Vitotronic

In Verbindung mit folgenden Regelungen:

- Vitotronic 100, Typ GC1
- Vitotronic 200, Typ GW1
- Vitotronic 300, Typ GW2

Codier- adresse	Nenn-W	Codier- stecker					
	87	115	142	186	246	311	
02	2	2	2	2	2	2	1041
05	0	0	0	0	0	0	
08	80	5	30	70	25	85	
09	0	1	1	1	2	2	
15	20	20	20	20	20	20	
0A	33	33	33	25	33	33	

Einzelteillisten

Hinweise für Ersatzbestellungen!

Best.-Nr. und Herst.-Nr. (siehe Typenschild) sowie die Positionsnummer des Einzelteiles (aus dieser Einzelteilliste) angeben.

Handelsübliche Teile sind im örtlichen Fachhandel erhältlich.

- 001 Abgaskasten
- 002 Dichtung Abgaskasten
- 003 Siphon
- 004 Scharnierbügel
- 101 Kesseltür
- 102 Wärmedämmteile Kesseltür
- 104 Befestigungsteile
- 105 Flammkörper
- 106 Graphitdichtung
- 108 Zündeinheit
- 109 Zündleitung
- 112 Ionisationsleitung
- 113 Gasfeuerungsautomat
- 114 Anzeige und Bedieneinheit für Gasfeuerungsautomat
- 115 Leitungseinführung für Gasfeuerungsautomat
- 116 Leitungsbaum (Stellmotor, Gebläse und Zündtrafo) für 246 und 311 kW Anschlussleitung Zündeinheit für 87, 115, 142 und 186 kW
- 117 Anschlussleitung Gasgebläse
- 118 Anschlussleitungen Gaskombiregler
- 119 Luftdruckwächter mit Anschlussleitung
- 120 2/2 Wege-Magnetventil (nur bei 87, 142 und 186 kW)
- 121 Stellantrieb (nur bei 246 und 311 kW)
- 122 Gasgebläse
- 123 Drosselbox (nicht bei 87 kW)
- 124 Drehschieberklappe (nur bei 246 und 311 kW)

- 125 Gelenkstange (nur bei 246 und 311 kW)
- 126 Venturi-Mischrohr
- 127 Blende E-Gas
- 128 Gaskombiregler mit Gasdruckwächter
- 130 Brennerhaube
- 131 Beipack Haubenbefestigung
- 140 Dichtplatte Gebläse
- 200 Vorderblech oben
- 201 Vorderblech unten
- 202 Hinterblech oben
- 203 Hinterblech unten
- 204 Seitenblech vorne rechts und hinten links
- 205 Seitenblech vorne links und hinten rechts
- 206 Oberblech rechts
- 207 Oberblech links
- 208 Regelungsblende
- 209 Wärmedämm-Mantel
- 210 Wärmedämm-Matte hinten
- 211 Wärmedämm-Matte vorn
- 212 Abdeckblech rechts und links213 Schriftzug Vitocrossal 200
- 214 Kantenschutz
- 215 Befestigungsschiene oben
- 216 Befestigungsschiene unten

Verschleißteile


- 107 Zündelektrodenblock
- 110 Ionisationselektrode
- 111 Dichtung Elektrodenblock

Einzelteile ohne Abbildung


- 103 Kleinteile bestehend aus:
 - a Einschraubstutzen
 - b Zylinderschraube M6 x 10
 - c Scheibe 6.4 mm
 - d Sechskantschraube M5 x 16
 - e Scheibe 5.3 mm
 - f Linsenschraube A M4 x 45
 - g Schraube EJOT-PT KBL 40
 - h Senkschraube M8 x 16
 - i Zylinderschraube M4 x 20
 - i Schlauch 6 x 1,5 320 mm
 - k Winkel-Einschraubstutzen
 - I Kompensationsleitunganschluss
 - m Zylinderschraube A M3 x 10
 - n Scheibe 3.2 mm
 - o Zylinderschraube M5 x 40
 - p Scheibe 4,3 mm
 - g Stiftschraube M8 x 20
 - r Sechskantschraube M8 x 16
 - s Scheibe 8,4 mm
 - t Zylinderschraube Z4 M4 x 12
 - u Zylinderschraube M5 x 12
 - v Sechskantschraube M5 x 16
 - w Scheibe 5.3 mm
- 132 Satz Anbauteile RLU-Betrieb

- 133 Anfettungsdüse
- 134 Satz Kompensation (nur bei 115 und 246 kW)
- 300 Beipack Wärmedämmung
- 301 Sprühdosenlack, vitosilber
- 302 Lackstift, vitosilber
- 303 Montageanleitung
- 304 Serviceanleitung
- (A) Typenschild MatriX-Brenner
- B Aufkleber "Eingestellt auf ..."
- © Brennerleitung (siehe Einzelteilliste in der Serviceanleitung der Kesselkreisregelung)
- Kesselkreisregelung (siehe Einzelteilliste in der Serviceanleitung der Kesselkreisregelung)
- © Typenschild, wahlweise links oder rechts


MatriX-Brenner 87 kW



MatriX-Brenner 115 bis 311 kW



Vitocrossal 200, Typ CM2, 87 bis 311 kW



Protokoll

Einstell- und Mess	werte	Erstinbetrieb- nahme	Wartung/Service	
Ruhedruck		mbar		
Anschlussdruck (F	ließdruck)			
bei Erdgas E		mbar		
bei Erdgas LL		mbar		
Gasart ankreuzen		,		
Kohlendioxidgehal	t CO ₂			
■ bei oberer Nenn-	vorgefunden	Vol%		
Wärmeleistung	eingestellt	Vol%		
■ bei unterer Nenn-	vorgefunden	Vol%		
Wärmeleistung	eingestellt	Vol%		
Sauerstoffgehalt O	2			
■ bei oberer Nenn-	vorgefunden	Vol%		
Wärmeleistung	eingestellt	Vol%		
■ bei unterer Nenn-	vorgefunden	Vol%		
Wärmeleistung	eingestellt	Vol%		
Kohlenmonoxid-	vorgefunden	ppm		
gehalt CO	eingestellt	ppm		
Abgastemperatur	vorgefunden	°C		
(brutto)	eingestellt	°C		
Ionisationsstrom				
■ bei oberer Nenn-		μA		
Wärmeleistung				
■ bei unterer Nenn-		μA		
Wärmeleistung				
Förderdruck	vorgefunden	hPa		
	eingestellt	hPa		

Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit

Hinweis

Die Einhaltung der nachfolgend genannten Anforderungen ist Voraussetzung unserer Gewährleistungsverpflichtungen.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Wasser- und Kesselsteinschäden.

Vermeidung von Schäden durch Steinbildung

Es muss vermieden werden, dass sich Steinbelag (Calciumcarbonat) übermäßig an den Heizflächen anlagert. Für Heizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C gilt die VDI-Richtlinie 2035 Blatt 1 "Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen - Steinbildung in Trinkwassererwärmungs- und Warmwasser-Heizungsanlagen" mit folgenden Richtwerten (Siehe auch die entsprechenden Erläuterungen im Originaltext der Richtlinie).

Gesamtheizleistung kW	Summe Erdalkalien mol/m ³	Gesamthärte °dH
> 50 bis ≤ 200	≤ 2,0	≤ 11,2
> 200 bis ≤ 600	≤ 1,5	≤ 8,4
> 600	< 0,02	< 0,11

Bei den Richtwerten wird von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:

- Die Summe des gesamten Füll- und Ergänzungswassers während der Lebensdauer der Anlage überschreitet nicht das Dreifache des Wasserinhalts der Heizungsanlage.
- Das spezifische Anlagenvolumen ist geringer als 20 Liter/kW Heizleistung.
 Bei Mehrkesselanlagen ist dabei die Leistung des kleinsten Heizkessels einzusetzen.
- Alle Maßnahmen zur Vermeidung wasserseitiger Korrosion nach VDI 2035 Blatt 2 sind getroffen worden.

Bei Heizungsanlagen mit folgenden Gegebenheiten ist das Füll- und Ergänzungswasser zu enthärten:

- Die Summe Erdalkalien des Füll- und Ergänzungswassers liegt über dem Richtwert.
- Höhere Füll- und Ergänzungswassermengen sind zu erwarten.
- Das spezifische Anlagenvolumen ist höher als 20 Liter/kW Heizleistung. Bei Mehrkesselanlagen ist dabei die Leistung des kleinsten Heizkessels einzusetzen.

Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit (Fortsetzung)

- Bei Anlagen > 50 kW ist zur Erfassung der Füll- und Ergänzungswassermenge ein Wasserzähler einzubauen. Die eingefüllten Wassermengen und die Wasserhärte sind in die Wartungs-Checklisten der Heizkessel einzutragen.
- Bei Anlagen mit einem spezifischen Anlagenvolumen höher als 20 Liter/ kW Heizleistung (Bei Mehrkesselanlagen ist dabei die Leistung des kleinsten Heizkessels einzusetzen) sind die Anforderungen der nächsthöheren Gruppe der Gesamtheizleistung (gemäß Tabelle) anzuwenden. Bei gravierenden Überschreitungen (> 50 Liter/kW) ist auf Summe der Erdalkalien ≤ 0,02 mol/m³ zu enthärten.

Betriebshinweise:

- Bei Erweiterungs- und Reparaturarbeiten sind nur die unbedingt notwendigen Netzabschnitte zu entleeren.
- Filter, Schmutzfänger oder sonstige Abschlämm- oder Abscheidevorrichtungen im Heizwasserkreislauf sind nach Erst- oder Neuinstallation öfter, später nach Bedarf in Abhängigkeit der Wasseraufbereitung (z.B. Härtefällung) zu kontrollieren, zu reinigen und zu betätigen.
- Wird die Heizungsanlage mit vollenthärtetem Wasser befüllt, sind bei der Inbetriebnahme keine weiteren Maßnahmen notwendig.
 - Wird die Heizungsanlage nicht mit vollenthärtetem Wasser, sondern mit Wasser gemäß den Anforderungen in obenstehender Tabelle befüllt, ist bei der Inbetriebnahme Folgendes zusätzlich zu beachten:

- Die Inbetriebnahme einer Anlage soll stufenweise, beginnend mit der geringsten Leistung des Heizkessels, bei hohem Heizwasserdurchfluss erfolgen. Damit wird eine örtliche Konzentration der Kalkablagerungen auf den Heizflächen des Wärmeerzeugers vermieden.
- Bei Mehrkesselanlagen sollen alle Heizkessel gleichzeitig in Betrieb genommen werden, damit die gesamte Kalkmenge nicht auf die Wärmeübertragungsfläche nur eines Heizkessels ausfällt.
- Sind wasserseitige Maßnahmen erforderlich, muss schon die Erstbefüllung der Heizungsanlage zur Inbetriebnahme mit aufbereitetem Wasser erfolgen. Dies gilt auch für jede Neubefüllung z.B. nach Reparaturen oder Anlagenerweiterungen und für alle Ergänzungswassermengen.

Bei Beachtung dieser Hinweise wird die Bildung von Kalkablagerungen auf den Heizflächen minimiert.

Sind durch Nichtbeachtung der VDI-Richtlinie 2035 schädliche Kalkablagerungen entstanden, ist eine Einschränkung der Lebensdauer der eingebauten Heizgeräte in den meisten Fällen bereits eingetreten. Die Entfernung der Kalkablagerungen kann eine Option zur Wiederherstellung der Betriebstauglichkeit sein.

Diese Maßnahme ist durch eine Fachfirma auszuführen. Die Heizungsanlage ist vor Neuinbetriebnahme auf Schäden zu untersuchen. Um eine erneute übermäßige Bildung von Steinbelag zu vermeiden, müssen die fehlerhaften Betriebsparameter unbedingt korrigiert werden.

Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit (Fortsetzung)

Vermeidung von Schäden durch wasserseitige Korrosion

Die heizwasserseitige Korrosionsbeständigkeit der in Heizungsanlagen und Wärmeerzeugern eingesetzten Eisenwerkstoffe beruht auf der Abwesenheit von Sauerstoff im Heizungswasser. Der mit der Erstbefüllung und bei Nachfüllungen mit dem Wasser in die Heizungsanlage gelangende Sauerstoff reagiert, ohne Schäden zu verursachen, mit den Werkstoffen der Anlage.

Die charakteristische Schwarzfärbung des Wassers nach einiger Betriebszeit zeigt an, dass hier kein freier Sauerstoff mehr vorhanden ist. Die Technischen Regeln, insbesondere die VDI-Richtlinie 2035-2 empfehlen daher, Heizungsanlagen so auszulegen und zu betreiben, dass der ständige Zutritt von Sauerstoff in das Heizungswasser nicht möglich ist.

Der Zutritt von Sauerstoff während des Betriebs kann üblicherweise nur erfolgen:

- über durchströmte offene Ausdehnungsgefäße,
- durch Unterdruck in der Anlage,
- über gasdurchlässige Bauteile.

Geschlossene Anlagen – z.B. mit Membran-Ausdehnungsgefäß – bieten bei richtiger Größe und richtigem Systemdruck einen guten Schutz vor dem Eindringen von Sauerstoff aus der Luft in die Anlage. Der Druck muss an jeder Stelle der Heizungsanlage, auch an der Saugseite der Pumpe, und bei jedem Betriebszustand über dem Druck der umgebenden Atmosphäre liegen. Der Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes ist min. bei der jährlichen Wartung zu prüfen. Der Einsatz von gasdurchlässigen Bauteilen, z.B. nicht diffusionsdichte Kunststoffleitungen in Fußbodenheizungen, ist zu vermeiden. Falls sie doch verwendet werden, ist eine Systemtrennung vorzusehen. Diese muss das durch die Kunststoffrohre fließende Wasser durch einen Wärmetauscher aus korrosionsbeständigem Material von den anderen Heizkreisen z.B. vom Wärmeerzeuger – trennen. Bei einer korrosionstechnisch geschlossenen Warmwasser-Heizungsanlage, bei der die vorgenannten Punkte berücksichtigt wurden, sind zusätzliche Korrosionsschutzmaßnahmen nicht erforderlich. Falls jedoch die Gefahr des Sauerstoffeinbruchs besteht, sind zusätzliche Schutzmaßnahmen durchzuführen, z.B. durch Zugeben von Sauerstoffbindemittel Natriumsulfit (5 - 10 mg/Liter im Überschuss). Der pH-Wert des Heizungswassers soll 8,2 - 9,5 betragen. Falls Bauteile aus Aluminium vorhanden sind, gelten davon abweichende Bedingungen.

Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit (Fortsetzung)

Falls Chemikalien zum Korrosionsschutz eingesetzt werden, empfehlen wir, sich die Unbedenklichkeit der Zusätze gegenüber den Kesselwerkstoffen und den Werkstoffen der anderen Bauteile der Heizungsanlage vom Hersteller der Chemikalien bescheinigen zu lassen. Wir empfehlen, sich bei Fragen der Wasseraufbereitung an entsprechende Fachfirmen zu wenden. Weitere detaillierte Angaben sind in der VDI-Richtlinie 2035-2 und EN 14868 zu finden.

Technische Daten

Gas-Heizkess	el, Ka	tegorie l	2ELL
--------------	--------	-----------	------

Gas-Heizkessei, Kai	egone	2ELL					
Nenn-Wärmeleis-							
tung							
$T_V/T_R = 50/30 ^{\circ}C$	kW	29-	38-	47-	47-	82-	104-
		87	115	142	186	246	311
$T_V/T_R = 80/60 ^{\circ}C$	kW	27-	35-	43-	43-	75-	95-
		80	105	130	170	225	285
Nenn-Wärmebelas-	kW	27-	36-	45-	44-	77-	98-
tung		82	108	134	175	232	293
Produkt-ID-Nummer	•			CE-0085	BQ 0021		
Anschlusswerte*1							
bezogen auf die							
max. Belastung mit							
■ Erdgas E	m³/h	2,8-	3,8-	4,7-	4,6-	8,1-	10,3-
		8,7	11,5	14,2	18,6	24,6	31,0
■ Erdgas LL	m³/h	3,3-	4,4-	5,5-	5,4-	9,4-	12,0-
		10,1	13,3	16,5	21,5	28,6	36,1
Produktkennwerte (gemäß	EnEV)					
Wirkungsgrad η							
bei							
■ 100 % der Nenn-	%	97,2	97,4	97,6	97,7	97,8	97,8
Wärmeleistung							
■ 30 % der Nenn-	%	107,9	108,0	108,0	108,1	108,2	108,2
Wärmeleistung							
Bereitschaftsver-	%	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3
lust q _{B,70} (Heizkes-							
sel)							
Elektrische Leis-							
tungsaufnahme bei							
■ Obere Nenn-Wär-	W	85	150	195	280	340	395
meleistung							
■ Untere Nenn-Wär-	W	35	50	55	55	60	65
meleistung							


^{*1} Anschlußwerte dienen nur zur Dokumentation (z. B. im Gasantrag) oder zur über-schlägigen, volumetrischen Ergänzungsprüfung der Einstellung. Wegen der werkseitigen Einstellung dürfen die Gasdrücke nicht abweichend von diesen Angaben verändert werden. Bezug: 15 °C, 1013 mbar

Technische Daten (Fortsetzung)

MatriX-Srahlungsbrenner

kW	29-	38-	47-	47-	82-	104-
	87	115	142	186	246	311
kW	27-	36-	43-	43-	75-	95-
	80	105	130	170	225	285
	VMA	VMA	VMA	VMA	VMA	VMA
	III-1	III-2	III-3	III-4	III-5	III-6
V	230					
Hz	50					
W	75	140	185	270	330	385
U/	4832	4384	5088	5568	5952	6080
min						
%	33-100	33-100	33-100	25-100	33-100	33-100
	kW V Hz W U/ min	kW 27- 80 VMA III-1 V Hz W 75 U/ 4832 min	kW 27- 80 36- 105 VMA III-1 VMA III-2 V Hz W 75 140 U/ min 4832 4384	kW 27- 80 36- 105 43- 130 VMA VMA VMA III-1 III-2 III-3 V 23- 140 50- 185 U/ 4832 4384 5088 min 50- 140 50- 140 50- 140	kW 27- 80 36- 105 43- 130 43- 170 VMA III-1 VMA III-2 VMA III-3 VMA III-4 V 230 Hz 50 W 75 140 185 270 U/ min 4832 4384 5088 5568	kW 87 115 142 186 246 kW 27- 36- 43- 43- 75- 80 105 130 170 225 VMA VMA VMA VMA VMA III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 V 230 Hz 50 W 75 140 185 270 330 U/ 4832 4384 5088 5568 5952 min 80 50 50


Abmessungen Gasblende (Erdgas E) für 87 kW




Nenn-Wärmeleistung	Maß a
	mm
87 kW	10,7

Technische Daten (Fortsetzung)

Abmessungen Gasblende (Erdgas E) für 115 bis 311 kW







Nenn-Wärmeleistung	Maß a
	mm
115 kW	12,9
142 kW	12,9
186 kW	16,0
246 kW	15,7
311 kW	16.8

Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Vitocrossal 200 mit Kesselkreisregelung Vitotronic und MatriX-Strahlungsbrenner

mit den folgenden Normen übereinstimmt:

EN 55 014
EN 50 366
EN 60 335
EN 61 000-3-2
EN 61 000-3-3
TRD 702

Gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien wird dieses Produkt mit **C€-0085** gekennzeichnet:

73/ 23/EWG 2004/108/EG 90/396/EWG 92/ 42/EWG

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG) für **Brennwertkessel**.

Bei der gemäß EnEV erforderlichen energetischen Bewertung von heiz- und raumlufttechnischen Anlagen nach DIN V 4701–10 können bei der Bestimmung von Anlagenwerten für das Produkt **Vitocrossal 200** die bei der EG-Baumusterprüfung nach Wirkungsgradrichtlinie ermittelten Produktkennwerte verwendet werden (siehe Tabelle Technische Daten).

Dieser Heizkessel erfüllt die Anforderungen nach dem gültigen TRD-Regelwerk.

Allendorf, den 16. Februar 2009

Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

81 681

Herstellerbescheinigung gemäß 1. BlmSchV

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, bestätigen, dass folgendes Produkt die nach 1. BlmSchV § 7 (2) geforderten NO_x -Grenzwerte einhält:

Vitocrossal 200, Typ CM2 mit MatriX-Stahlungsbrenner

Allendorf, den 16. Februar 2009

Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Stichwortverzeichnis

A	G
Abgasseitige Dichtungen prüfen28	Gasart prüfen9
Ablaufdiagramm50	Gasfeuerungsautomat34
Abschlussmessung durchführen29	Gültigkeitshinweis76
Anforderungen an das Kesselwasser 65	
Anlage außer Betrieb nehmen20	I
Anlage in Betrieb nehmen7	Interne Systemfehler47
Anlagendruck prüfen31	Ionisationselektrode19
Anschlussdruck13	Ionisationselektrode prüfen24
Anschluss-Schema52	Ionisationsstrom messen19
Anzeige des eingestellten Parameter-	
satzes39	L
Anzeige- und Bedieneinheit34	Luftdruckwächter33
В	М
Bauteilübersicht54	Membran-Ausdehnungsgefäß31
Betriebsanzeige34	
Blende71	Р
Brenner anbauen26	Parametersatz einstellen37
Brenner reinigen25	Protokoll64
C	Q
CO2–Gehalt messen14	Quittierung eines Parametersatzes38
Codierungen58	
	R
D	Reduzierte Wärmeleistung einstellen 37
Diagnosetabelle42	Ruhedruck12
Dichtheit der Ventile des Gaskombireg-	_
lers prüfen27	S
Dichtheit gasseitiger Verbindungsstel-	Serviceanzeige36
len27	Stellantrieb52
DIP-Schalter einstellen37	Störungen ohne Störungsanzeige47
Drehschieberklappe25, 26, 52	Störungsanzeige39
_	Störungscode42
E	Störungsspeicher40
Einstellung des DIP-Schalters bzw.	
Parametersatzes37	T
Einzelteilliste59	Technische Daten69
F	U
Flammkörper prüfen24	Umstellung auf Erdgas LL9
Fließdruck13	

Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

W	Z
Wasserbeschaffenheit, Anforderun-	Zündelektroden und Ionisationselekt-
gen65	rode prüfen24
Wasserbeschaffenheit prüfen 30	

Gültigkeitshinweis

Gültig für die entsprechenden Heizkessel mit Brenner ab der jeweiligen Herstell-Nr.

Heizkessel	Brenner
7247 420 6 00001,	7185 861 5 00001,
7247 421 6 00001,	7185 862 5 00001,
7247 422 6 00001,	7185 863 5 00001,
7247 423 6 00001,	7185 864 5 00001,
7247 424 6 00001,	7185 865 5 00001,
7247 425 6 00001,	7185 866 5 00001

Viessmann Werke GmbH&Co KG D-35107 Allendorf

Telefon: 06452 70-0 Telefax: 06452 70-2780 www.viessmann.de 5681 681 Technische Änderungen vorbehalten!